



Beim Einbau der Sonderzargen ist darauf zu achten, dass die Bandseite 3-fach beplankt werden muss, oder der Ständer entsprechend ausgenommen wird (Schwächung des Ständers ist mit den Statiker abzuklären).

Bei Schattennutzargen für GK-Wände müssen Profilverzug und Maulweitentoleranzen evtl. auch ausserhalb der Norm akzeptiert werden.
Beim Einbau können Spachtelarbeiten entlang der Maulweitenkanten notwendig werden.

Umfassungszarge ungefälzt 2-teilig in der Dichtungsnut verschraubt mit Schattennut 10 x 10

Ständerwerk

Profil: 2240/0045 S